

MISE A JOUR

“ENERGY_MANAGER_WEB_SERVER_SXWS10/32/255 - v3.8.1”

- **NOUVELLES FONCTIONS :**
 - FIRMWARE **V3.8.1** (..\wsmeasure.jar - pour les réf.s SXWS10/32/255)
 - Dispositifs ajoutés :
 - Centrales de mesures multifonctions :
 - Nemo D4-Dc - Réf.s **MF6DC4200H, MF6DC42006, MF6DC4206H, MF6DC42066**
 - Nemo 72-Le - Réf.s **MF72411, MF72412, MF72421, MF72422**
 - Nemo 96HD - Réf.s **MF96001 + IF96001, MF96002 + IF96001, MF96001 + IF96012, MF96002 + IF96012**
 - Compteurs d'énergie :
 - CONTO D2 - Réfs. **CE2DF30PCL1, CE2DF3DTCL1**
 - CONTO D2 MID - Réf.s **CE2DF30PMID, CE2DF3DTMID**
 - CONTO D4-Pd - Réf.s **CE4DF30PCL1, CE4DF3DTCL1**
 - CONTO D4-Pd MID - Réf.s **CE4DF30PMID, CE4DF3DTM**
 - CONTO D4-Pd - Réf.s **CE4TB0PCL1, CE4TBDTCL1**
 - CONTO D4-Pd MID - Réf. **CE4TBDTMID**
 - Langues ajoutées :
 - ---
 - Nouvelles fonctionnalités :
 - Menu “Coût des consommations” :
nouvelles pages de création et affectation de Tarifs et Règles de coût pour la comptabilité économique des consommations d'Électricité, d'Eau et de Gaz.
 - Menu “Date et heure” :
possibilité de personnaliser l'adresse du serveur NTP pour récupérer la date et l'heure en modalité “automatique”.
 - Possibilité d'utiliser l'entrée des compteurs **CE2DF3DTCL1, CE4DF3DTCL1** et **CE4TBDTCL1** comme “concentrateur d'impulsions” pour un autre compteur avec sortie à impulsion. Les données sont disponibles dans le protocole de communication du compteur.
- **NOUVEAUX DOCUMENTS :**
 - **SXWS10/32**
 - **Manuels d'Utilisation**
 - RA00160CF_S_EN (..\EN\)
 - RA00160CF_S_FR (..\FR\)
 - RA00160CF_S_IT (..\IT\)
 - **Guide de l'utilisateur**
 - RA00160CF_U_EN (..\EN\)
 - RA00160CF_U_FR (..\FR\)
 - RA00160CF_U_IT (..\IT\)
 - **Tables de Paramétrage**
 - RA00160CF_T_EN (..\EN\Parameter Table)
 - RA00160CF_T_FR (..\FR\Table de Paramétrage)
 - RA00160CF_S_IT (..\IT\Tabella Parametri)
 - **SXWS255**
 - **Manuels d'Utilisation**
 - RA00161CF_S_EN (..\EN\)
 - RA00161CF_S_FR (..\FR\)
 - RA00161CF_S_IT (..\IT\)

- **Guide de l'utilisateur**
 - RA00161CF_U_EN (..\EN\)
 - RA00161CF_U_FR (..\FR\)
 - RA00161CF_U_IT (..\IT\)

- **Tables de Paramétrage**
 - RA00161CF_T_EN (..\EN\Parameter Table)
 - RA00161CF_T_FR (..\FR\Table de Paramétrage)
 - RA00161CF_S_IT (..\IT\Tabella Parametri)

UPDATE

“ENERGY_MANAGER_WEB_SERVER_SXWS10/32/255 - v3.8.1”

▪ NEW FUNCTIONS

- FIRMWARE **V3.8.1** (..\wsmeasure.jar - for the Cat.Nos SXWS10/32/255)
 - Devices upgrade:
 - Multifunction measuring units:
 - Nemo D4-Dc - Cat.Nos **MF6DC4200H, MF6DC42006, MF6DC4206H, MF6DC42066**
 - Nemo 72-Le - Cat.Nos **MF72411, MF72412, MF72421, MF72422**
 - Nemo 96HD - Cat.Nos **MF96001 + IF96001, MF96002 + IF96001, MF96001 + IF96012, MF96002 + IF96012**
 - Energy counters:
 - CONTO D2 - Cat.Nos **CE2DF30PCL1, CE2DF3DTCL1**
 - CONTO D2 MID - Cat.Nos **CE2DF30PMID, CE2DF3DTMID**
 - CONTO D4-Pd - Cat.Nos **CE4DF30PCL1, CE4DF3DTCL1**
 - CONTO D4-Pd MID - Cat.Nos **CE4DF30PMID, CE4DF3DTM**
 - CONTO D4-Pd - Cat.Nos **CE4TB0PCL1, CE4TBDTCL1**
 - CONTO D4-Pd MID - Cat.Nos **CE4TBDTMID**
 - Language added:
 - ---
 - New features:
 - Menu “Bill of consumption”:
new pages for creation and assignment of Tariffs and Cost Rules for the economic accounting of Electricity, Water and Gas consumption.
 - Menu “Date and time”:
customization of the NTP server address to retrieve date and time in “automatic” mode.
 - Possibility to use the input of counters **CE2DF3DTCL1, CE4DF3DTCL1** and **CE4TBDTCL1** as “pulse concentrator” for another counter with pulse output. Data are available in the communication protocol of the meter.

▪ NEW DOCUMENTS

- **SXWS10/32**
 - **User Manuals**
 - RA00160CF_S_EN (..\EN\)
 - RA00160CF_S_FR (..\FR\)
 - RA00160CF_S_IT (..\IT\)
 - **User Guide**
 - RA00160CF_U_EN (..\EN\)
 - RA00160CF_U_FR (..\FR\)
 - RA00160CF_U_IT (..\IT\)
 - **Parameter Table**
 - RA00160CF_T_EN (..\EN\Parameter Table)
 - RA00160CF_T_FR (..\FR\Table de Paramétrage)
 - RA00160CF_S_IT (..\IT\Tabella Parametri)
- **SXWS255**
 - **User Manuals**
 - RA00161CF_S_EN (..\EN\)
 - RA00161CF_S_FR (..\FR\)
 - RA00161CF_S_IT (..\IT\)

- **User Guide**
 - RA00161CF_U_EN (..\EN\)
 - RA00161CF_U_FR (..\FR\)
 - RA00161CF_U_IT (..\IT\)
- **Parameter Table**
 - RA00161CF_T_EN (..\EN\Parameter Table)
 - RA00161CF_T_FR (..\FR\Table de Paramétrage)
 - RA00161CF_S_IT (..\IT\Tabella Parametri)

AGGIORNAMENTO

“ENERGY_MANAGER_WEB_SERVER_SXWS10/32/255 - v3.8.1”

▪ NUOVE FUNZIONALITÀ

- FIRMWARE **V3.8.1** (..\wsmeasure.jar - per gli art. SXWS10/32/255)
 - Dispositivi aggiunti:
 - Multifunction measuring units:
 - Nemo D4-Dc - Cat.Nos **MF6DC4200H, MF6DC42006, MF6DC4206H, MF6DC42066**
 - Nemo 72-Le - Cat.Nos **MF72411, MF72412, MF72421, MF72422**
 - Nemo 96HD - Cat.Nos **MF96001 + IF96001, MF96002 + IF96001, MF96001 + IF96012, MF96002 + IF96012**
 - Contatori di Energia:
 - CONTO D2 - Cat.Nos **CE2DF30PCL1, CE2DF3DTCL1**
 - CONTO D2 MID - Cat.Nos **CE2DF30PMID, CE2DF3DTMID**
 - CONTO D4-Pd - Cat.Nos **CE4DF30PCL1, CE4DF3DTCL1**
 - CONTO D4-Pd MID - Cat.Nos **CE4DF30PMID, CE4DF3DTM**
 - CONTO D4-Pd - Cat.Nos **CE4TB0PCL1, CE4TBDTCL1**
 - CONTO D4-Pd MID - Cat.Nos **CE4TBDTMID**
 - Nuova lingua:
 - ---
 - Nuove funzionalità:
 - Menu “Costo dei consumi”:
nuove pagine per la creazione e l'assegnazione di Tariffe e Regole di costo per la contabilizzazione economica dei consumi di Elettricità, Acqua e Gas.
 - Menu “Data e ora”:
personalizzazione dell'indirizzo del server NTP per recuperare la data e l'ora in modalità “automatica”
 - Possibilità di utilizzare l'ingresso dei contatori **CE2DF3DTCL1, CE4DF3DTCL1** e **CE4TBDTCL1** come “concentratore di impulsi” per un altro contatore con uscita impulsi. I dati sono disponibili nel protocollo di comunicazione del contatore.

▪ NUOVI DOCUMENTI

- **SXWS10/32**
 - **Manuali Utente**
 - RA00160CF_S_EN (..\EN\)
 - RA00160CF_S_FR (..\FR\)
 - RA00160CF_S_IT (..\IT\)
 - **Istruzioni d'uso**
 - RA00160CF_U_EN (..\EN\)
 - RA00160CF_U_FR (..\FR\)
 - RA00160CF_U_IT (..\IT\)
 - **Tabelle Parametri**
 - RA00160CF_T_EN (..\EN\Parameter Table)
 - RA00160CF_T_FR (..\FR\Table de Paramétrage)
 - RA00160CF_S_IT (..\IT\Tabella Parametri)
- **SXWS255**
 - **Manuali Utente**
 - RA00161CF_S_EN (..\EN\)
 - RA00161CF_S_FR (..\FR\)
 - RA00161CF_S_IT (..\IT\)
 - **Istruzioni d'uso**

- RA00161CF_U_EN (..\EN\)
- RA00161CF_U_FR (..\FR\)
- RA00161CF_U_IT (..\IT\)
- **Table Parametri**
 - RA00161CF_T_EN (..\EN\Parameter Table)
 - RA00161CF_T_FR (..\FR\Table de Paramétrage)
 - RA00161CF_S_IT (..\IT\Tabella Parametri)